

Spínacie hodiny ECO Timer - návod na použitie

ECO Timer sú mechanické spínacie hodiny, ktoré sa najmä hodí pre kontrolu osvetlenia v teráriách. Najmenší možný nastaviteľný časový úsek je 20 min, ale vzhľadom ku konštrukčným obmedzením môže dochádzať k niekoľkokminútovým oneskorením. Čím dlhšia budú jednotlivé nastavené úseky, tým dlhšia môže byť aj oneskorenie.

Podmienky použitia

- Zariadenie pripájajte iba do siete s napätím 220 V, 50/60 Hz, AC
- Zariadenie je funkčný v akejkoľvek polohe, ale nikdy nesmie byť ponorené do vody
- Teplota pri prevádzke zariadenia nesmie klesnúť pod 0 °C a p řesáhnout 60 °C
- Hodiny sú určené pre prevádzku v suchom a čistom prostredí
- Vo veľmi vlhkom prostredí sa odporúča ustálení hodín pred ich spustením po cca 2 hod
- Chráňte zariadenie pred prílišnou vlhkosťou, stykom s vodou alebo veľkým teplom

Inštalácia a spustenie spínacích hodín

- Nastavte čas otáčaním číselníku v smere hodinových ručičiek tak, aby šípka označovala aktuálny čas
- Stlačte dole jednotlivé segmenty okolo číselníku. Jeden segment znamená úsek 20 min. V tejto dobe bude spustené zariadenie, ktoré majú spínacie hodiny kontrolovať.
- Posuvný vypínač na pravej strane hodín nastavte na "T", aby ste aktivovali spínací hodiny. Ak je vypínač nastavený na "On", budú hodiny neustále zapnuté, naopak nastavenie na "Off" znamená kompletne vypnutie hodín.
- Napojte hodiny na vhodnú zásuvku (Pozor, prosím čítajte upozornenia distribútora pre ČR a SR nižšie)
- Pripojte k hodinám zariadenie, ktoré si prajete kontrolovať

Záruka

Akákoľvek záruka nemôže byť uplatnená, ak došlo k mechanickému poškodeniu prístroja, boli na ňom vykonávané úpravy alebo boli spínacie hodiny používané inak, než je uvedené v tomto návode.

Akákoľvek straty spojené s používaním tohto produktu nemôžu byť nárokované.

Záručná lehota podľa platného zákona. V prípade uplatnenia reklamácie kontaktujte svojho distribútora.

Technické údaje

Voltáž	230 V, 50 Hz
Max. Zaťaženie	3500 W
Presnosť	+ - 20 min. počas 24 hod, pri normálnej prevádzke však značne menej

Dodatok k návodu pre distribúciu v ČR a SR

Vzhľadom k tomu, že ECO Timer sú primárne konštruované pre pripojenie do zásuviek v západnej Európe, je tento produkt v SR a ČR distribuovaný spoločne s predĺžovačkou na niekoľko zásuviek, ktorá zároveň slúži ako redukcia pre pripojenie do českej el. siete. ECO Timer bez dodanej redukcie nemožno do slovenskej el. siete pripojiť. ECO Timer preto pripájajte do el. siete pomocou dodávanej predĺžovačky.

Distribútor pre ČR a SR: farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, IČO 25375741

Spínacie hodiny ECO Timer - návod na použitie

ECO Timer sú mechanické spínacie hodiny, ktoré sa najmä hodí pre kontrolu osvetlenia v teráriách. Najmenší možný nastaviteľný časový úsek je 20 min, ale vzhľadom ku konštrukčným obmedzením môže dochádzať k niekoľkokminútovým oneskorením. Čím dlhšia budú jednotlivé nastavené úseky, tým dlhšia môže byť aj oneskorenie.

Podmienky použitia

- Zariadenie pripájajte iba do siete s napätím 220 V, 50/60 Hz, AC
- Zariadenie je funkčný v akejkoľvek polohe, ale nikdy nesmie byť ponorené do vody
- Teplota pri prevádzke zariadenia nesmie klesnúť pod 0 °C a p řesáhnout 60 °C
- Hodiny sú určené pre prevádzku v suchom a čistom prostredí
- Vo veľmi vlhkom prostredí sa odporúča ustálení hodín pred ich spustením po cca 2 hod
- Chráňte zariadenie pred prílišnou vlhkosťou, stykom s vodou alebo veľkým teplom

Inštalácia a spustenie spínacích hodín

- Nastavte čas otáčaním číselníku v smere hodinových ručičiek tak, aby šípka označovala aktuálny čas
- Stlačte dole jednotlivé segmenty okolo číselníku. Jeden segment znamená úsek 20 min. V tejto dobe bude spustené zariadenie, ktoré majú spínacie hodiny kontrolovať.
- Posuvný vypínač na pravej strane hodín nastavte na "T", aby ste aktivovali spínací hodiny. Ak je vypínač nastavený na "On", budú hodiny neustále zapnuté, naopak nastavenie na "Off" znamená kompletne vypnutie hodín.
- Napojte hodiny na vhodnú zásuvku (Pozor, prosím čítajte upozornenia distribútora pre ČR a SR nižšie)
- Pripojte k hodinám zariadenie, ktoré si prajete kontrolovať

Záruka

Akákoľvek záruka nemôže byť uplatnená, ak došlo k mechanickému poškodeniu prístroja, boli na ňom vykonávané úpravy alebo boli spínacie hodiny používané inak, než je uvedené v tomto návode.

Akákoľvek straty spojené s používaním tohto produktu nemôžu byť nárokované.

Záručná lehota podľa platného zákona. V prípade uplatnenia reklamácie kontaktujte svojho distribútora.

Technické údaje

Voltáž	230 V, 50 Hz
Max. Zaťaženie	3500 W
Presnosť	+ - 20 min. počas 24 hod, pri normálnej prevádzke však značne menej

Dodatok k návodu pre distribúciu v ČR a SR

Vzhľadom k tomu, že ECO Timer sú primárne konštruované pre pripojenie do zásuviek v západnej Európe, je tento produkt v SR a ČR distribuovaný spoločne s predĺžovačkou na niekoľko zásuviek, ktorá zároveň slúži ako redukcia pre pripojenie do českej el. siete. ECO Timer bez dodanej redukcie nemožno do slovenskej el. siete pripojiť. ECO Timer preto pripájajte do el. siete pomocou dodávanej predĺžovačky.

Distribútor pre ČR a SR: farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, IČO 25375741