

## Egg O'Bator - návod na použitie

Egg O'Bator je firmou Lucky Reptile ponúkaný preto, aby mali začínajúci chovatelia možnosť ľahko a ekonomicky inkubovať prvý znášky svojich plazov. Inkubátor má patentovanú kontrolu teploty, umožňujúce citlivé vyhrievanie a udržiavanie správnych inkubačných podmienok. prednastavená teplotné rozmedzie vyhovujú väčšine bežne chovaných druhov, ako sú agamy fúzatej, gekončíci nočné alebo užovky. Inkubátor je však tiež vhodný pre inkubáciu vajcia iných druhov plazov, ktorým vyhovujú uvedenej inkubačnej teploty.

Ak budete neskôr potrebovať viac miesta pre znášky vajec, alebo ak bude treba inkubovať vajčka pri špecifických teplotách (napr. s nočným poklesom), ponúkame profesionálne typ inkubátora Herp Nursery II., Ktorý poskytne miesto až pre 24 nádob s vajčkami. Herp Nursery má zabudované automatické chladenie, nehrozí teda prehriatie znášok v letných mesiacoch a možno ho použiť aj pre hibernáciu plazov.

Druh	Nastavenie teploty	Dĺžka inkubácie	Poznámka *
<i>Pogon vitticeps</i> agama bradatá	29 °C	70-80 dní	
<i>Crotaphytus collaris</i> leguánek obojkový	29 °C 32 °C	60 dní 45 dní	samec * samice *
<i>Eublepharis macularius</i> gekončík nočný	26 °C 32 °C	60 dní 45 dní	samec * samice *
<i>Rhacodactylus ciliatus</i> pagekon nariasený	26 °C 29 °C	70 dní 60 dní	samec * samice *
<i>Phelsuma madagascariensis</i> felsumy madagaskarská	26 °C 29 °C	70 dní 50 dní	samec * samice *
<i>Chamaeleo calyptratus</i> chameleon jemenský	29 °C	150 - 180 dní	
<i>Pantherophis guttatus</i> užovka červená	26 °C	75 dní	
<i>Python regius</i> krajta kráľovská	29 °C 32 °C	70 dní 55 dní	
<i>Testudo hermanni</i> korytnačka zelenavá	29 °C 32 °C	80 dní 60 dní	samec * samice *
<i>Graptemys p. Kohnii</i> korytnačka mapová	26 °C 32 °C	60 dní 50 dní	samec * samice *

### Umiestnenie inkubátora

Egg O'Bator má dobré izolačné vlastnosti, však vonkajšej teploty stále dokážu ovplyvniť teplotu vo vnútri inkubátora. Doporučujeme preto umiestnenia inkubátora na mieste s pokiaľ možno konštantná teplotou (suché, tienisté miesto - zabráňte priamemu slnečnému žiareniu na inkubátor!)

### Uvedenie zariadenia do prevádzky

Zapojte zástrčku do zásuvky el. vedenie. Nastavte teplotu inkubácie podľa požiadavky jednotlivých druhov pomocou gombíka na zadnej strane inkubátora.

### Inkubácia vajec

Nastavte inkubátor na požadovanú teplotu. Informácie o nárokoch jednotlivých druhov na inkubačnú teplotu a dĺžku inkubácie nájdete na [www.luckyreptile.com](http://www.luckyreptile.com) (NJ, AJ) alebo na [www.eshop.farmapython.sk](http://www.eshop.farmapython.sk). V nižšie uvedenej tabuľke nájdete základné informácie, týkajúce sa najčastejšie chovaných druhov.

Aby sa teplota vnútri inkubátora mohla ustáliť, odporúčame zariadenie zapojiť a nechať bežať najmenej jeden deň pred vložením vajec.

Odporúčame inkubovať vajcia v uzavretej nádobe (nádobky sú súčasťou balenia) s iba niekoľkými vetracími otvormi. Použite vhodný inkubačný substrát. Správny substrát zaručí optimálnu vlhkosť pri inkubácii, menší počet vetracích otvorov potom zamedzí vysychaniu vajec. Ako substrát odporúčame LR HatchRite, ktorý je používaný mnohými profesionálnymi chovateľmi. Tento substrát už má požadovanú vlhkosť a nie je nutné ho dodatočne vlhčiť v priebehu inkubácie, ak je používaný správne.

Vsypte inkubačnej substrát do nádobiek a vložte vajcia. Dve tretiny vajčka by mali byť zahrabali v substráte. Vajcia umiestnite v rovnakej polohe, v akej boli znesené, nikdy ich neotáčajte, mohli by ste tak zahubiť zárodok. Je vhodné položiť nádobky do inkubátora s miernym sklonom (napr. podložiť je), aby kondenzovaná voda na viečku nádobky nekvapkala na vajčka. Otvorte inkubátor a nádobky s vajcami 2x týždenne pre kontrolu a prísun čerstvého vzduchu. Ihneď odstraňujte skazené vajcia.

### Čistenie inkubátora

Odpojte zariadenie z el. siete. Použite vlhkú handričku pre čistenie a potom vytrite dosucha. nikdy zariadenie nepolievajte ani nesprenjajte vodou či inou tekutinou. Odporúčame dezinfikovať zariadenia po každej inkubácii. Používajte iba dezinfekciu, ktorá neobsahuje alkoholy, kyseliny alebo iné agresívne zložky, ktoré by mohli poškodiť inkubátor.

### Dôležité upozornenia

- otestujte zariadení v plnej prevádzke po niekoľko dní, než dovnútra umiestnite znášku vajec
- nevýkonávajú na zariadení žiadne zmeny a neodstraňujte vonkajší kryt
- zariadenie a káble sa musia pravidelne kontrolovať. Pri zistení poškodenia alebo iného problému zariadenie okamžite odpojte.

- vždy sa uistíte, že zariadenie je schopné bezproblémovej prevádzky predtým, než ho zapnete.
- vykonávajú pravidelné kontroly teploty, aby ste zamedzili strate vajec. Nemožno akceptovať žiadne reklamácie na stratu znášok vajec v dôsledku zlej teploty alebo nefunkčnosti inkubátora.
- vzhľadom k cenovej kategórii, do ktorej je inkubátor zaradený, nemá toto zariadenie dvojítu kontrolu teploty. Odporúčame obstaranie sekundárneho termostatu (napr. LR Thermo Control PRO II.), Aby bola zaistená úplná bezpečnosť inkubovaných vajec.

### Záruka

Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa platného zákona. Záruka je automaticky neplatná, pokiaľ nebol prístroj používaný správne alebo boli na prístroji vykonávané úpravy.

V prípade reklamácií alebo technických problémov kontaktujte svojho predajcu alebo distribútora.

### Technické parametre

Voltáž	220-240 V / 50 Hz
Intenzita prúdu	max. 0,1 A
Spotreba prúdu	cca 15 W
Spotreba prúdu / hod	5 W *

\* Merané pri izbovej teplote.

\* Pri uvedených teplotách sa zvyšuje pravdepodobnosť liahnutia daného pohlavia, toto však nie je možné garantovať.