

Terra Fan - návod na použitie

Kúpou ventilátora Lucky Reptile Mini Fan ste získali výkonný, teplotou kontrolovaný nízko voltový ventilačný systém pre terária a akvária. Tento systém je konštruovaný pre prevádzku s max. 4 napojenými ventilátory.

Teplotou kontrolovaný prevádzka

Ventilátory majú vstavaný senzor teploty, ktorý je umiestnený v oblasti rotora. Rýchlosť ventilátora je regulovaná na základe teploty: od 2500 RPM (otáčky / min) pri teplote nižšej ako 25 °C až po 3000 RPM pri 60 °C.

Inštalácia

Inštalujte ventilátory na vonkajšej strane ubikácií. U terárií odporúčame inštaláciu do ventilačných mriežok či pletivových plôch. V prípade nutnosti vykonajte v konštrukcii terárií zodpovedajúce zmeny. Venujte pozornosť smeru prúdenia vzduchu, ktorý je ventilátorom poháňaný. Ventilátor by mal byť inštalovaný tak, aby vyháňal vzduch z terária smerom von. Pri použití viac ako jedného ventilátora v jednom teráriu je však rozumné inštalovať jeden Mini Fan tak, aby vháňal do terária čerstvý vzduch a druhý tak, aby vzduch naopak z terária odčerpával von. Tento spôsob zaisťuje dobrú vetrateľnosť ubikácie, čo je veľmi dôležité pre mnoho druhov. V základnej sade je jeden ventilátor určený pre vháňanie vzduchu, druhý pre jeho odčerpávanie. Uistite sa, že ochranný kryt ventilátora je pevne prichytený a pre inštaláciu ventilátora použite priložené skrutky. Teraz môžete pripojiť ventilátory a transformátor napojiť do el. siete.

Bezpečnostné opatrenia

- Teplota pri prevádzke ventilátora nesmie poklesnúť pod -10 °C a presiahnuť 60 °C.
- Nie je dovolené používať ventilátor vo vonkajších priestoroch.
- Nevykonávajte na ventilátora ani na transformátore žiadne konštrukčné zmeny.
- Ventilátory, transformátor a pripojené káble by sa mali pravidelne kontrolovať. Ak zistíte akýkoľvek problém alebo poškodenie, ihneď prestaňte zariadenie používať a odpojte ho z el. siete. Transformátor sa nesmie dostať do kontaktu s tekutinami.
- Nie je dovolené používať iný transformátor než dodávaný spolu s ventilátormi.
- Vždy sa pred konečným zapojením do el. siete presvedčte, že zariadenie je schopné prevádzky. V prípade nejasností či zlé funkčnosti výrobku kontaktujte odborníka, výrobcu či svojho distribútora.
- Je dovolené používať len originálne náhradné diely a dodatkové ventilátory. Pri použití iných transformátorov alebo ventilátorov nemôže byť uplatňovaná záruka.

Záruka

Akákoľvek záruka nemôže byť uplatnená, ak bolo zariadenie mechanicky poškodené, boli na ňom vykonávané úpravy, bol odstránený kryt či iné súčasti, či bolo zariadenie používané inak ako je uvedené v tomto návode.

Výrobca poskytuje na tento výrobok záruku 2 roky. Všetky opravy alebo výmenu výrobku môže vykonať len výrobca.

V prípade reklamácie tohto výrobku alebo jeho nesprávnej funkcie kontaktujte svojho distribútora.

Technické parametre

Voltáž	2 V DC
Intenzita prúdu	0,16 A
Spotreba prúdu	max. 1,92 W
Rýchlosť	max. 3000 RPM (otáčky/min.)
Rozmery	60x60x25 mm

Transformátor

Vstup	220 V
Výstup	12 V DC, 800 mA

Distribútor pre ČR a SK: farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, ČR, IČO: 25375741

Terra Fan - návod na použitie

Kúpou ventilátora Lucky Reptile Mini Fan ste získali výkonný, teplotou kontrolovaný nízko voltový ventilačný systém pre terária a akvária. Tento systém je konštruovaný pre prevádzku s max. 4 napojenými ventilátory.

Teplotou kontrolovaný prevádzka

Ventilátory majú vstavaný senzor teploty, ktorý je umiestnený v oblasti rotora. Rýchlosť ventilátora je regulovaná na základe teploty: od 2500 RPM (otáčky / min) pri teplote nižšej ako 25 °C až po 3000 RPM pri 60 °C.

Inštalácia

Inštalujte ventilátory na vonkajšej strane ubikácií. U terárií odporúčame inštaláciu do ventilačných mriežok či pletivových plôch. V prípade nutnosti vykonajte v konštrukcii terárií zodpovedajúce zmeny. Venujte pozornosť smeru prúdenia vzduchu, ktorý je ventilátorom poháňaný. Ventilátor by mal byť inštalovaný tak, aby vyháňal vzduch z terária smerom von. Pri použití viac ako jedného ventilátora v jednom teráriu je však rozumné inštalovať jeden Mini Fan tak, aby vháňal do terária čerstvý vzduch a druhý tak, aby vzduch naopak z terária odčerpával von. Tento spôsob zaisťuje dobrú vetrateľnosť ubikácie, čo je veľmi dôležité pre mnoho druhov. V základnej sade je jeden ventilátor určený pre vháňanie vzduchu, druhý pre jeho odčerpávanie. Uistite sa, že ochranný kryt ventilátora je pevne prichytený a pre inštaláciu ventilátora použite priložené skrutky. Teraz môžete pripojiť ventilátory a transformátor napojiť do el. siete.

Bezpečnostné opatrenia

- Teplota pri prevádzke ventilátora nesmie poklesnúť pod -10 °C a presiahnuť 60 °C.
- Nie je dovolené používať ventilátor vo vonkajších priestoroch.
- Nevykonávajte na ventilátora ani na transformátore žiadne konštrukčné zmeny.
- Ventilátory, transformátor a pripojené káble by sa mali pravidelne kontrolovať. Ak zistíte akýkoľvek problém alebo poškodenie, ihneď prestaňte zariadenie používať a odpojte ho z el. siete. Transformátor sa nesmie dostať do kontaktu s tekutinami.
- Nie je dovolené používať iný transformátor než dodávaný spolu s ventilátormi.
- Vždy sa pred konečným zapojením do el. siete presvedčte, že zariadenie je schopné prevádzky. V prípade nejasností či zlé funkčnosti výrobku kontaktujte odborníka, výrobcu či svojho distribútora.
- Je dovolené používať len originálne náhradné diely a dodatkové ventilátory. Pri použití iných transformátorov alebo ventilátorov nemôže byť uplatňovaná záruka.

Záruka

Akákoľvek záruka nemôže byť uplatnená, ak bolo zariadenie mechanicky poškodené, boli na ňom vykonávané úpravy, bol odstránený kryt či iné súčasti, či bolo zariadenie používané inak ako je uvedené v tomto návode.

Výrobca poskytuje na tento výrobok záruku 2 roky. Všetky opravy alebo výmenu výrobku môže vykonať len výrobca.

V prípade reklamácie tohto výrobku alebo jeho nesprávnej funkcie kontaktujte svojho distribútora.

Technické parametre

Voltáž	2 V DC
Intenzita prúdu	0,16 A
Spotreba prúdu	max. 1,92 W
Rýchlosť	max. 3000 RPM (otáčky/min.)
Rozmery	60x60x25 mm

Transformátor

Vstup	220 V
Výstup	12 V DC, 800 mA

Distribútor pre ČR a SK: farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, ČR, IČO: 25375741