

Thermometer-Hygrometer Deluxe PRO - návod na použitie

Teplota a vlhkosť sú kritickými faktormi pri chove teráriných zvierat. Je preto potrebné tieto dva faktory neustále monitorovať. Pre mnoho druhov je tiež nutné vytvoriť rôzne klimatické zóny vnútri terárií, tj. chladné aj teplé miesta (chladné väčšinou pre ukrytie na noc, lokálne teplé potom pre vyhrievanie). Teplomer a vlhkomer Lucky Reptile Deluxe PRE nám pomáha vlhkosť a teplotu monitorovať, je preto ďaleko ľahšie udržanie požadovaných hodnôt vzhľadom k nárokom zvierat. Prístroj je vybavený kombinovaným externým (kombo) senzorom pre snímanie aktuálnej teploty a vlhkosti a tiež prídavným externým senzorom pre snímanie teploty. To nám umožňuje merať celkovú teplotu a vlhkosť v teráriu, plus lokálne teplotu napr. pod zdrojom tepla alebo svetla. Samotné zariadenie je prítom umiestnené zvonku terária pre ľahkú kontrolu (dovnútra terárií umiestňujeme iba externý senzory). Navyac je prístroj vybavený pamäťovou funkciou, ukladá teda najnižšie a najvyššie nameranú vlhkosť a teplotu z oboch externých senzorov. Toto je ďalšou výhodou, pretože môžeme ľahko monitorovať napr. nočné pokles teploty pod.

Inštalácia

- teplota nameraná druhým externým senzorom (OUT) sa zobrazuje na hornej časti displeja. Teplota nameraná na kombo senzora je označená písmenami IN a nameraná vlhkosť sa zobrazuje na spodnej časti displeja.
- stlačením tlačidiel MIN / MAX môžete ľubovoľne prepínať medzi zobrazením aktuálne, najnižšie a najvyššej nameranej teploty a vlhkosti. Displej vždy zobrazí označenie MIN alebo MAX pre daný údaj. Opätovným stlačením tlačidla sa znova zobrazí aktuálna teplota a vlhkosť.
- uložené hodnoty môžu byť vymazané stlačením tlačidla RESET. Prístroj po stlačení tohto tlačidla zaznamená a uloží novo namerané hodnoty.
- na zadnej strane prístroja môžete prepínať medzi zobrazením teploty v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita
- pre výmenu batérie najprv odstráňte ochranný kryt na zadnej strane prístroja a vyberte starú batériu. Uistite sa, že kladný (+) pól novej batérie je umiestnený smerom nahor. zariadenie používa jednu batériu LR44 1,5 V.

Dôležité upozornenie

Dôležité upozornenie: Nestriekajte vodu priamo na hlavnej prístoj, zariadenie sa týmto môže poškodiť! Druhý externý senzor môže slúžiť pre meranie teploty vody (môže byť ponorený pod hladinu), kombo senzor naopak nesmie byť ponorený pod vodu!

Záruka

Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa platného zákona. Záruka je automaticky neplatná, pokiaľ nebol prístroj používaný správne alebo boli na prístroji vykonávané úpravy.

Technické parametre

Merané teplotné rozmedzie (kombo senzor)	-30 °C do + 50 °C
Merané teplotné rozmedzie (externý senzor)	-50 °C do + 70 °C
Rozlíšenie	0,1 ° C, 1 %
Merané rozmedzí vzdušnej vlhkosti	20 % až 99 %
Vzorkovacej frekvencie	10 sec
Batérie	1x LR44 1,5 V

Dôležité upozornenie

Distribútor pre ČR a SR: farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, Česká republika, IČO 25375741

SK

Thermometer-Hygrometer Deluxe PRO - návod na použitie

Teplota a vlhkosť sú kritickými faktormi pri chove teráriných zvierat. Je preto potrebné tieto dva faktory neustále monitorovať. Pre mnoho druhov je tiež nutné vytvoriť rôzne klimatické zóny vnútri terárií, tj. chladné aj teplé miesta (chladné väčšinou pre ukrytie na noc, lokálne teplé potom pre vyhrievanie). Teplomer a vlhkomer Lucky Reptile Deluxe PRE nám pomáha vlhkosť a teplotu monitorovať, je preto ďaleko ľahšie udržanie požadovaných hodnôt vzhľadom k nárokom zvierat. Prístroj je vybavený kombinovaným externým (kombo) senzorom pre snímanie aktuálnej teploty a vlhkosti a tiež prídavným externým senzorom pre snímanie teploty. To nám umožňuje merať celkovú teplotu a vlhkosť v teráriu, plus lokálne teplotu napr. pod zdrojom tepla alebo svetla. Samotné zariadenie je prítom umiestnené zvonku terária pre ľahkú kontrolu (dovnútra terárií umiestňujeme iba externý senzory). Navyac je prístroj vybavený pamäťovou funkciou, ukladá teda najnižšie a najvyššie nameranú vlhkosť a teplotu z oboch externých senzorov. Toto je ďalšou výhodou, pretože môžeme ľahko monitorovať napr. nočné pokles teploty pod.

Inštalácia

- teplota nameraná druhým externým senzorom (OUT) sa zobrazuje na hornej časti displeja. Teplota nameraná na kombo senzora je označená písmenami IN a nameraná vlhkosť sa zobrazuje na spodnej časti displeja.
- stlačením tlačidiel MIN / MAX môžete ľubovoľne prepínať medzi zobrazením aktuálne, najnižšie a najvyššej nameranej teploty a vlhkosti. Displej vždy zobrazí označenie MIN alebo MAX pre daný údaj. Opätovným stlačením tlačidla sa znova zobrazí aktuálna teplota a vlhkosť.
- uložené hodnoty môžu byť vymazané stlačením tlačidla RESET. Prístroj po stlačení tohto tlačidla zaznamená a uloží novo namerané hodnoty.
- na zadnej strane prístroja môžete prepínať medzi zobrazením teploty v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita
- pre výmenu batérie najprv odstráňte ochranný kryt na zadnej strane prístroja a vyberte starú batériu. Uistite sa, že kladný (+) pól novej batérie je umiestnený smerom nahor. zariadenie používa jednu batériu LR44 1,5 V.

Dôležité upozornenie

Dôležité upozornenie: Nestriekajte vodu priamo na hlavnej prístoj, zariadenie sa týmto môže poškodiť! Druhý externý senzor môže slúžiť pre meranie teploty vody (môže byť ponorený pod hladinu), kombo senzor naopak nesmie byť ponorený pod vodu!

Záruka

Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa platného zákona. Záruka je automaticky neplatná, pokiaľ nebol prístroj používaný správne alebo boli na prístroji vykonávané úpravy.

Technické parametre

Merané teplotné rozmedzie (kombo senzor)	-30 °C do + 50 °C
Merané teplotné rozmedzie (externý senzor)	-50 °C do + 70 °C
Rozlíšenie	0,1 ° C, 1 %
Merané rozmedzí vzdušnej vlhkosti	20 % až 99 %
Vzorkovacej frekvencie	10 sec
Batérie	1x LR44 1,5 V

Dôležité upozornenie

Distribútor pre ČR a SR: farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, Česká republika, IČO 25375741

Thermometer-Hygrometer Deluxe PRO - návod na použitie

Teplota a vlhkosť sú kritickými faktormi pri chove teráriných zvierat. Je preto potrebné tieto dva faktory neustále monitorovať. Pre mnoho druhov je tiež nutné vytvoriť rôzne klimatické zóny vnútri terárií, tj. chladné aj teplé miesta (chladné väčšinou pre ukrytie na noc, lokálne teplé potom pre vyhrievanie). Teplomer a vlhkomer Lucky Reptile Deluxe PRE nám pomáha vlhkosť a teplotu monitorovať, je preto ďaleko ľahšie udržanie požadovaných hodnôt vzhľadom k nárokom zvierat. Prístroj je vybavený kombinovaným externým (kombo) senzorom pre snímanie aktuálnej teploty a vlhkosti a tiež prídavným externým senzorom pre snímanie teploty. To nám umožňuje merať celkovú teplotu a vlhkosť v teráriu, plus lokálne teplotu napr. pod zdrojom tepla alebo svetla. Samotné zariadenie je prítom umiestnené zvonku terária pre ľahkú kontrolu (dovnútra terárií umiestňujeme iba externý senzory). Navyac je prístroj vybavený pamäťovou funkciou, ukladá teda najnižšie a najvyššie nameranú vlhkosť a teplotu z oboch externých senzorov. Toto je ďalšou výhodou, pretože môžeme ľahko monitorovať napr. nočné pokles teploty pod.

Inštalácia

- teplota nameraná druhým externým senzorom (OUT) sa zobrazuje na hornej časti displeja. Teplota nameraná na kombo senzora je označená písmenami IN a nameraná vlhkosť sa zobrazuje na spodnej časti displeja.
- stlačením tlačidiel MIN / MAX môžete ľubovoľne prepínať medzi zobrazením aktuálne, najnižšie a najvyššej nameranej teploty a vlhkosti. Displej vždy zobrazí označenie MIN alebo MAX pre daný údaj. Opätovným stlačením tlačidla sa znova zobrazí aktuálna teplota a vlhkosť.
- uložené hodnoty môžu byť vymazané stlačením tlačidla RESET. Prístroj po stlačení tohto tlačidla zaznamená a uloží novo namerané hodnoty.
- na zadnej strane prístroja môžete prepínať medzi zobrazením teploty v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita
- pre výmenu batérie najprv odstráňte ochranný kryt na zadnej strane prístroja a vyberte starú batériu. Uistite sa, že kladný (+) pól novej batérie je umiestnený smerom nahor. zariadenie používa jednu batériu LR44 1,5 V.

Dôležité upozornenie

Dôležité upozornenie: Nestriekajte vodu priamo na hlavnej prístoj, zariadenie sa týmto môže poškodiť! Druhý externý senzor môže slúžiť pre meranie teploty vody (môže byť ponorený pod hladinu), kombo senzor naopak nesmie byť ponorený pod vodu!

Záruka

Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa platného zákona. Záruka je automaticky neplatná, pokiaľ nebol prístroj používaný správne alebo boli na prístroji vykonávané úpravy.

Technické parametre

Merané teplotné rozmedzie (kombo senzor)	-30 °C do + 50 °C
Merané teplotné rozmedzie (externý senzor)	-50 °C do + 70 °C
Rozlíšenie	0,1 ° C, 1 %
Merané rozmedzí vzdušnej vlhkosti	20 % až 99 %
Vzorkovacej frekvencie	10 sec
Batérie	1x LR44 1,5 V

Dôležité upozornenie

Distribútor pre ČR a SR: farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, Česká republika, IČO 25375741

SK

Thermometer-Hygrometer Deluxe PRO - návod na použitie

Teplota a vlhkosť sú kritickými faktormi pri chove teráriných zvierat. Je preto potrebné tieto dva faktory neustále monitorovať. Pre mnoho druhov je tiež nutné vytvoriť rôzne klimatické zóny vnútri terárií, tj. chladné aj teplé miesta (chladné väčšinou pre ukrytie na noc, lokálne teplé potom pre vyhrievanie). Teplomer a vlhkomer Lucky Reptile Deluxe PRE nám pomáha vlhkosť a teplotu monitorovať, je preto ďaleko ľahšie udržanie požadovaných hodnôt vzhľadom k nárokom zvierat. Prístroj je vybavený kombinovaným externým (kombo) senzorom pre snímanie aktuálnej teploty a vlhkosti a tiež prídavným externým senzorom pre snímanie teploty. To nám umožňuje merať celkovú teplotu a vlhkosť v teráriu, plus lokálne teplotu napr. pod zdrojom tepla alebo svetla. Samotné zariadenie je prítom umiestnené zvonku terária pre ľahkú kontrolu (dovnútra terárií umiestňujeme iba externý senzory). Navyac je prístroj vybavený pamäťovou funkciou, ukladá teda najnižšie a najvyššie nameranú vlhkosť a teplotu z oboch externých senzorov. Toto je ďalšou výhodou, pretože môžeme ľahko monitorovať napr. nočné pokles teploty pod.

Inštalácia

- teplota nameraná druhým externým senzorom (OUT) sa zobrazuje na hornej časti displeja. Teplota nameraná na kombo senzora je označená písmenami IN a nameraná vlhkosť sa zobrazuje na spodnej časti displeja.
- stlačením tlačidiel MIN / MAX môžete ľubovoľne prepínať medzi zobrazením aktuálne, najnižšie a najvyššej nameranej teploty a vlhkosti. Displej vždy zobrazí označenie MIN alebo MAX pre daný údaj. Opätovným stlačením tlačidla sa znova zobrazí aktuálna teplota a vlhkosť.
- uložené hodnoty môžu byť vymazané stlačením tlačidla RESET. Prístroj po stlačení tohto tlačidla zaznamená a uloží novo namerané hodnoty.
- na zadnej strane prístroja môžete prepínať medzi zobrazením teploty v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita
- pre výmenu batérie najprv odstráňte ochranný kryt na zadnej strane prístroja a vyberte starú batériu. Uistite sa, že kladný (+) pól novej batérie je umiestnený smerom nahor. zariadenie používa jednu batériu LR44 1,5 V.

Dôležité upozornenie

Dôležité upozornenie: Nestriekajte vodu priamo na hlavnej prístoj, zariadenie sa týmto môže poškodiť! Druhý externý senzor môže slúžiť pre meranie teploty vody (môže byť ponorený pod hladinu), kombo senzor naopak nesmie byť ponorený pod vodu!

Záruka

Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa platného zákona. Záruka je automaticky neplatná, pokiaľ nebol prístroj používaný správne alebo boli na prístroji vykonávané úpravy.

Technické parametre

Merané teplotné rozmedzie (kombo senzor)	-30 °C do + 50 °C
Merané teplotné rozmedzie (externý senzor)	-50 °C do + 70 °C
Rozlíšenie	0,1 ° C, 1 %
Merané rozmedzí vzdušnej vlhkosti	20 % až 99 %
Vzorkovacej frekvencie	10 sec
Batérie	1x LR44 1,5 V

Dôležité upozornenie

Distribútor pre ČR a SR: farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, Česká republika, IČO 25375741