

Ako pripevniť mini UVB Kit do vysokého Terária*



1. Otvorte terárium úplne, aby ste videli spodnú stranu veka.
2. Namerajte 18 cm od ľavej strany a 1,5 cm dole od skla.
3. Vyvrtajte malú pilotnú dieru a priskrutkujte plastovú konzolu, ako je znázornené na obrázku **A**
4. Namerajte 10 cm od pravej strany a 1,5 cm od skla.
5. Vyvrtajte malú pilotnú dieru a priskrutkujte zostávajúcu plastovú konzolu, obrázok **B**
6. Nasuňte mini UVB kit so spínačom prístupným na ľavú konzolu a opakujte na pravej konzole - ako je znázornené na obrázkoch **C** a **D**
7. Jednotka je teraz zaistená a veko je možné zavrieť.



*Vhodné pre typ terária DVTE30TX