

Thermometer-Hygrometer PRO - návod na použitie

Teplota a vlhkosť sú kritickými faktormi pri chove terárijných zvierat. Je preto potrebné tieto dva faktory neustále monitorovať. Pre mnoho druhov je tiež nutné vytvoriť rôzne klimatické zóny vnútri terárií, t.j. chladné aj teplé miesta (chladné väčšinou pre ukrytie na noc, lokálne teplé potom pre vyhrievanie).

Teplomer a vlhkomer Lucky Reptile PRO nám pomáha vlhkosť a teplotu monitorovať, je preto ďaleko ľahšie udržanie požadovaných hodnôt vzhľadom k nárokom zvierat.

Prístroj je vybavený kombinovaným externým (kombo) senzorom pre meranie teploty a vlhkosti. Samotné zariadenie potom môže byť umiestnené zvonku terária, zatiaľ čo kombo senzor vo vnútri.

Naviac je prístroj vybavený pamäťovou funkciou, ukladá teda najnižšie a najvyššie nameranú vlhkosť a teplotu. Toto je ďalší výhodou, pretože môžeme ľahko monitorovať napr. nočný pokles teploty a pod.

Návod na použitie

- prístroj sa zapína a vypína pomocou posuvného tlačidla na hornej strane zariadenia
- teplota a vlhkosť sa zobrazujú vedľa seba na LCD displeji
- stlačením tlačidiel MIN / MAX môžete ľubovoľne prepínať medzi zobrazením aktuálnej, najnižšej a najvyššej nameranej teploty a vlhkosti. Displej vždy zobrazí označenie MIN alebo MAX pre daný údaj. Opätovným stlačením tlačidla sa znova zobrazí aktuálna teplota a vlhkosť.
- pri vypnutí prístroja sa uložené MIN / MAX hodnoty vymažú a prístroj bude zobrazovať novo namerané hodnoty po opätovnom zapnutí.
- stlačením tlačidla C / F môžete prepínať medzi zobrazením teploty v stupňoch Celzia a Fahrenheita
- pri výmene batérie najprv odstráňte ochranný kryt na pravej strane prístroja a potom batériu vyberte. Uistite sa, že kladný (+) pól novej batérie je umiestnený smerom nahor. Zariadenie používa jednu batériu CR2032.

Technické dáta	
Merané teplotné rozmedzie (kombo senzor)	-5 °C do + 50 °C
Rozlíšenie	1 °C, 1%
Merané rozmedzie vzdušnej vlhkosti	30 % až 90 %
Vzorkovacia frekvencia	10 sec
Batéria	1x 3V CR2032

Dôležité upozornenie

- Nestriekajte vodu priamo na hlavnej prístoj, zariadenie sa týmto môže poškodiť!
- Kombo senzor nesmie byť ponorený pod vodu (použitý pre meranie teploty vody)!

Distribútor pre ČR a SR: farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, Česká republika, IČO 25375741

Thermometer-Hygrometer PRO - návod na použitie

Teplota a vlhkosť sú kritickými faktormi pri chove terárijných zvierat. Je preto potrebné tieto dva faktory neustále monitorovať. Pre mnoho druhov je tiež nutné vytvoriť rôzne klimatické zóny vnútri terárií, t.j. chladné aj teplé miesta (chladné väčšinou pre ukrytie na noc, lokálne teplé potom pre vyhrievanie).

Teplomer a vlhkomer Lucky Reptile PRO nám pomáha vlhkosť a teplotu monitorovať, je preto ďaleko ľahšie udržanie požadovaných hodnôt vzhľadom k nárokom zvierat.

Prístroj je vybavený kombinovaným externým (kombo) senzorom pre meranie teploty a vlhkosti. Samotné zariadenie potom môže byť umiestnené zvonku terária, zatiaľ čo kombo senzor vo vnútri.

Naviac je prístroj vybavený pamäťovou funkciou, ukladá teda najnižšie a najvyššie nameranú vlhkosť a teplotu. Toto je ďalší výhodou, pretože môžeme ľahko monitorovať napr. nočný pokles teploty a pod.

Návod na použitie

- prístroj sa zapína a vypína pomocou posuvného tlačidla na hornej strane zariadenia
- teplota a vlhkosť sa zobrazujú vedľa seba na LCD displeji
- stlačením tlačidiel MIN / MAX môžete ľubovoľne prepínať medzi zobrazením aktuálnej, najnižšej a najvyššej nameranej teploty a vlhkosti. Displej vždy zobrazí označenie MIN alebo MAX pre daný údaj. Opätovným stlačením tlačidla sa znova zobrazí aktuálna teplota a vlhkosť.
- pri vypnutí prístroja sa uložené MIN / MAX hodnoty vymažú a prístroj bude zobrazovať novo namerané hodnoty po opätovnom zapnutí.
- stlačením tlačidla C / F môžete prepínať medzi zobrazením teploty v stupňoch Celzia a Fahrenheita
- pri výmene batérie najprv odstráňte ochranný kryt na pravej strane prístroja a potom batériu vyberte. Uistite sa, že kladný (+) pól novej batérie je umiestnený smerom nahor. Zariadenie používa jednu batériu CR2032.

Technické dáta	
Merané teplotné rozmedzie (kombo senzor)	-5 °C do + 50 °C
Rozlíšenie	1 °C, 1%
Merané rozmedzie vzdušnej vlhkosti	30 % až 90 %
Vzorkovacia frekvencia	10 sec
Batéria	1x 3V CR2032

Dôležité upozornenie

- Nestriekajte vodu priamo na hlavnej prístoj, zariadenie sa týmto môže poškodiť!
- Kombo senzor nesmie byť ponorený pod vodu (použitý pre meranie teploty vody)!

Distribútor pre ČR a SR: farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, Česká republika, IČO 25375741

Thermometer-Hygrometer PRO - návod na použitie

Teplota a vlhkosť sú kritickými faktormi pri chove terárijných zvierat. Je preto potrebné tieto dva faktory neustále monitorovať. Pre mnoho druhov je tiež nutné vytvoriť rôzne klimatické zóny vnútri terárií, t.j. chladné aj teplé miesta (chladné väčšinou pre ukrytie na noc, lokálne teplé potom pre vyhrievanie).

Teplomer a vlhkomer Lucky Reptile PRO nám pomáha vlhkosť a teplotu monitorovať, je preto ďaleko ľahšie udržanie požadovaných hodnôt vzhľadom k nárokom zvierat.

Prístroj je vybavený kombinovaným externým (kombo) senzorom pre meranie teploty a vlhkosti. Samotné zariadenie potom môže byť umiestnené zvonku terária, zatiaľ čo kombo senzor vo vnútri.

Naviac je prístroj vybavený pamäťovou funkciou, ukladá teda najnižšie a najvyššie nameranú vlhkosť a teplotu. Toto je ďalší výhodou, pretože môžeme ľahko monitorovať napr. nočný pokles teploty a pod.

Návod na použitie

- prístroj sa zapína a vypína pomocou posuvného tlačidla na hornej strane zariadenia
- teplota a vlhkosť sa zobrazujú vedľa seba na LCD displeji
- stlačením tlačidiel MIN / MAX môžete ľubovoľne prepínať medzi zobrazením aktuálnej, najnižšej a najvyššej nameranej teploty a vlhkosti. Displej vždy zobrazí označenie MIN alebo MAX pre daný údaj. Opätovným stlačením tlačidla sa znova zobrazí aktuálna teplota a vlhkosť.
- pri vypnutí prístroja sa uložené MIN / MAX hodnoty vymažú a prístroj bude zobrazovať novo namerané hodnoty po opätovnom zapnutí.
- stlačením tlačidla C / F môžete prepínať medzi zobrazením teploty v stupňoch Celzia a Fahrenheita
- pri výmene batérie najprv odstráňte ochranný kryt na pravej strane prístroja a potom batériu vyberte. Uistite sa, že kladný (+) pól novej batérie je umiestnený smerom nahor. Zariadenie používa jednu batériu CR2032.

Technické dáta	
Merané teplotné rozmedzie (kombo senzor)	-5 °C do + 50 °C
Rozlíšenie	1 °C, 1%
Merané rozmedzie vzdušnej vlhkosti	30 % až 90 %
Vzorkovacia frekvencia	10 sec
Batéria	1x 3V CR2032

Dôležité upozornenie

- Nestriekajte vodu priamo na hlavnej prístoj, zariadenie sa týmto môže poškodiť!
- Kombo senzor nesmie byť ponorený pod vodu (použitý pre meranie teploty vody)!

Distribútor pre ČR a SR: farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, Česká republika, IČO 25375741

Thermometer-Hygrometer PRO - návod na použitie

Teplota a vlhkosť sú kritickými faktormi pri chove terárijných zvierat. Je preto potrebné tieto dva faktory neustále monitorovať. Pre mnoho druhov je tiež nutné vytvoriť rôzne klimatické zóny vnútri terárií, t.j. chladné aj teplé miesta (chladné väčšinou pre ukrytie na noc, lokálne teplé potom pre vyhrievanie).

Teplomer a vlhkomer Lucky Reptile PRO nám pomáha vlhkosť a teplotu monitorovať, je preto ďaleko ľahšie udržanie požadovaných hodnôt vzhľadom k nárokom zvierat.

Prístroj je vybavený kombinovaným externým (kombo) senzorom pre meranie teploty a vlhkosti. Samotné zariadenie potom môže byť umiestnené zvonku terária, zatiaľ čo kombo senzor vo vnútri.

Naviac je prístroj vybavený pamäťovou funkciou, ukladá teda najnižšie a najvyššie nameranú vlhkosť a teplotu. Toto je ďalší výhodou, pretože môžeme ľahko monitorovať napr. nočný pokles teploty a pod.

Návod na použitie

- prístroj sa zapína a vypína pomocou posuvného tlačidla na hornej strane zariadenia
- teplota a vlhkosť sa zobrazujú vedľa seba na LCD displeji
- stlačením tlačidiel MIN / MAX môžete ľubovoľne prepínať medzi zobrazením aktuálnej, najnižšej a najvyššej nameranej teploty a vlhkosti. Displej vždy zobrazí označenie MIN alebo MAX pre daný údaj. Opätovným stlačením tlačidla sa znova zobrazí aktuálna teplota a vlhkosť.
- pri vypnutí prístroja sa uložené MIN / MAX hodnoty vymažú a prístroj bude zobrazovať novo namerané hodnoty po opätovnom zapnutí.
- stlačením tlačidla C / F môžete prepínať medzi zobrazením teploty v stupňoch Celzia a Fahrenheita
- pri výmene batérie najprv odstráňte ochranný kryt na pravej strane prístroja a potom batériu vyberte. Uistite sa, že kladný (+) pól novej batérie je umiestnený smerom nahor. Zariadenie používa jednu batériu CR2032.

Technické dáta	
Merané teplotné rozmedzie (kombo senzor)	-5 °C do + 50 °C
Rozlíšenie	1 °C, 1%
Merané rozmedzie vzdušnej vlhkosti	30 % až 90 %
Vzorkovacia frekvencia	10 sec
Batéria	1x 3V CR2032

Dôležité upozornenie

- Nestriekajte vodu priamo na hlavnej prístoj, zariadenie sa týmto môže poškodiť!
- Kombo senzor nesmie byť ponorený pod vodu (použitý pre meranie teploty vody)!

Distribútor pre ČR a SR: farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, Česká republika, IČO 25375741